



Schemat montażowy w związku z budową przyłączama ciepłowniczego do budynku przy ul. Kolejowej 16-18

Uwagi:

1. Cięcie rur preizolowanych wykonywać po wytyczeniu trasy w terenie.
2. Zlecić ścisły nadzór techniczny do wszystkich instytucji posiadających urządzenia naziemne i podziemne w rejonie prowadzonych robót.
3. Rozmieszczenie poduszek zaznaczono tylko dla jednego rurociągu, po zewnętrznej stronie załamania trasy. Poduszki ułożyć jednakowo dla obu rurociągów po obu stronach rury.
4. Jeżeli nie zaznaczono inaczej to zastosowano kolana 90° o długości ramion 1 m.

Oznaczenie ułożenia mat kompensacyjnych:

- grubość 40 mm, długość 1 m
- == grubość 80 mm, długość 2 m

Legenda

- == Oznaczenie ułożenia mat kompensacyjnych
- Rury preizolowane zasilanie i powrót
- 6 Długość sztangi
- Mufa