



- Uwagi:
1. Cięcie rur preizolowanych wykonywać po wytyczeniu trasy w terenie.
 2. Zwrócić ścisły nadzór techniczny do wszystkich instytucji posiadających urządzenia naziemne i podziemne w rejonie prowadzonych robót.
 3. Rozmieszczenie poduszek zaznaczono tylko dla zasilania, dla powrotu wykonać analogicznie.
 4. Poduszki układać jednakowo po obu stronach przewodu.
 5. Jeżeli nie zaznaczono inaczej to zastosowano kolana 90° o długości ramion 1m.

Oznaczenie ułożenia mat kompensacyjnych:

— grubość 40mm, długość 1m

== grubość 80mm, długość 2m

Legenda

- Rury preizolowane pojedyncze zasilanie i powrót
- Długość sztang 120
- Mufta
- Zawory odcinające preizolowane
- End Cap
- Pierścień gumowy uszczelniający
- Przejście WGC